

ジャー炊飯器 家庭用

取扱説明書

形名 ケイエス エフエイ 1.0Lタイプ **KS-FA10** 1.8Lタイプ **KS-FA18**



業務用として、使用しないでください。

※お買いあげの機種によって、この取扱説明書内で記載している操作キーのデザインと異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。



ちょっとした心掛け、ほんの少しの愛情で、 ごはんはずっとおいしくなります。**9 ペーシ**

もくじ

ご使用の削に ――――	
● 安全上のご注意 必ずお読みください	2
■ 各部のなまえ	4
使いかた	
ごはんを炊く前に 付属の米用計量カップをお使いください メニューに合った水位目盛	5
● 白米・無洗米 ● 白米急速 ● 発芽玄米 ● おかゆ ● 玄米 炊飯できる量と炊き上がり目安時間	6
■予約炊飯のしかた	8
■ ごはんをもっとおいしくするために	9
お料理ノート炊込みごはん • おこわ • すしめしおかゆ	10
- ■ お手入れ ·······	11
困ったときに――――	
 ■ 故障かな?	12
■ 仕様	14
■ 保証とアフターサービス	
■お客様ご相談窓口のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
■保証書	裏表紙

ページ

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

で使用の前に、「安全上ので注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず 保存してください。

安全上のご注意



、 火災や感電、大けがを 防ぐために お守りください。 この取扱説明書および商品には、 安全にお使いいただくために、 いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解 してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

企警告

電源や電源プラグ・コードは

アンペア





●差込プラグに付いたほこりは定期的に取る。 (感電・火災の原因になります)






必ず実施

●ぬれた手で差込プラグの抜き差しをしない。

- ●ゆるんだコンセントは使わない。
- ●傷んだコードや電源プラグは使わない。
- ●傷付けたり、変形させない。
 - ●無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・ 重い物をのせる・挟み込む・加工する・ 高温部(排気口)に近付けるなどをしない。 (火災・感電・ショートの原因になります)



で使用時は



●吸排気口やすき間にピンや針金など、異物を入れない。

●蒸気口に顔や手を近づけない。

●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。 (感電・異常動作・やけど・けがの原因になります)


お手入れ時は



●本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない。

●改造や分解、修理をしない。

(ショート・感電・火災・けがの原因になります) 修理は、お買いあげの販売店、またはシャープ 修理相談センターにご相談ください。



■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を、次のように区分しています。



整件 「死亡や重傷を負うおそれがある 内容 トラース こう 内容」を示しています。



「けがや財産に損害を受けるおそれ がある内容 |を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して 説明しています。



「してはいけないこと |を表しています。




「しなければならないこと」を表しています。

⚠ 注意

電源や電源プラグ・コードは




- ●使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
- ●差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持つ。
- ●コードを巻き取るときは、差込プラグを持つ。 (感電・漏電・火災・けがの原因になります)



こんな場所で使わない



- ●不安定な場所。
- ●熱に弱い敷物の上。 (じゅうたん・ビニールシートなど)
- ●水のかかる所や火気の近く。
- ●壁や家具の近く。
- ●キャビネットのような蒸気のこもりやすい所。 (変色・変形・感電・漏電や火災の原因になります)



ご使用時は



●専用の内なべ以外は使わない。

(過熱・異常作動の原因になります)


- ●本体を持ち運ぶときは、ボタンに触れない。 (ふたが開いて、けがややけどをすることがあります)
- ●使用中や使用後しばらくは、熱板など 高温部に触れない。 (やけどの原因になります)
- ●取扱説明書に記載以外の方法で使わない。

お手入れ時は




●冷めてからおこなう。

(高温部に触れ、やけどのおそれがあります)



■各部のなまえ



ふた ボタンを押すと開きます

金属面は 取りはず せません。



付属品

- ●しゃもじ
- 米用計量カップ(約180mL)
- 取扱説明書(保証書付)※
- ※当商品は日本国内向けです。 日本語以外の説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

初めてご使用になるときは

- 内なべ、蒸気キャップ、しゃもじを 洗ってください。
- 内なべの下に敷いている保護シート は不要です。取り除いてください。

■使用上のご注意

- 本機は炊飯専用です。本機の炊飯メニュー 以外の他の用途には絶対に使用しない。
 - 炊飯以外の料理
- 多量の油を入れる料理
- 重曹を使用する料理
- のり状になるカレーや
- 豆類の料理
- シチューなどの料理
- ●内なべの内側以外に米粒や異物を付けない。 うまく炊けなかったり、故障の原因になりま す。必ず取り除いてください。
- ふたにふきんなどをかぶせない。 変形・変色や故障の原因になります。
- お湯で米を洗わない。 うまくごはんが炊けない場合があります。
- 使い始めは製品からプラスチックのにおいが することがありますが、異常ではありません。
- アルカリ度の強い水で炊飯すると、べとつい たり黄変しやすくなります。
- 保温できないものがあります。

保温するときは 7ページ

内なべのフッ素皮膜を長持ちさせるために

ガスコンロなどの直火や電子レンジで使用しない

- 泡立器や鋭利な用具で洗米しない。
- ●付属のしゃもじ以外のものは使わない。
- ●食器類を入れたり、炊飯器以外で使わない。
- ●酢・油を入れない。
- ●調味料を使ったらすぐ洗う。
- スポンジの硬い面で洗わない。

※内なべは、使っている うちに色むらができる ことがありますが、衛生 上は影響ありません。 安心してお使いください。

気になるときは、購入できます。 お買いあげの販売店、またはシャープ

お客様相談センターにご相談ください。(15ページ)

■ごはんを炊く前に

この説明書内のカップ表記は、米用計量カップ(1合)=180mLです。

▲ 付属の米用計量カップで正確にお米をはかる

● すりきり1杯で1合(約180mL)です。

「計量米びつ」ではかると誤差が出る場合があります。 また、料理用計量カップは、200mLですので、 必ず、付属の米用計量カップをお使いください。



2 お米を洗う

●充分に洗米をしてください。(洗い不足は、焦げやにおい、変色の原因)

(洗いかた (内なべで洗えます)

- 1回目は、米ぬか等をとるため、たっぷりの水で さっとかき混ぜ、すぐに水を捨てる。
- ② 2回目からは、米をよく研いで水が澄むまで洗う。 ※ 無洗米の場合で水がにごっているときは、 1~2回水を替えてすすぐ。




₹ 水加減をする

●米を水平にならし、平らな台の上で水加減してくだ さい。

お湯やアルカリ度の強い水で炊飯しないでください。 (べとつき・黄変の原因) **水位**

- ◆お好みに応じて、水の量を調節するときは、半目盛 (1目盛の半分)以内で加減してください。
- ●内なべの両側に水位目盛があります。お米の種類やメニューに合った水位目盛で水を入れてください。






※水位目盛は1.OLタイプの場合です。

▲ 内なべを水平にして本体にセットする

- ●熱板表面の異物は取り除きます。内なべ外側の異物や水滴などを拭き取ります。
- ●本体にセットしたあと、内なべと熱板が密着する ように2~3回内なべを動かしてください。




●テーブルタップ等を使って他の器具と同時に 併用しないでください。電圧が下がって、 うまく炊けない場合があります。





ごはんの炊きかた



前ページの「ごはんを炊く前に」の手順後に、次の操作をおこないます。

を押して、炊きたいメニューを選ぶ

●押すごとに、メニューランプの点灯 位置が変わります。 目的のメニューのランプを点灯させ てください。

※白米・無洗米はスタートキーを押すだけで、炊飯を始めます。

白米•無洗米⇒○∈

- 白米急速 ●
- 発芽玄米
 - おかゆ・
 - 玄米●

例 白米を炊くとき

点灯位置が変わります。

2



を押す

- 炊飯メニューキーを押して、スタートキーを押さずに10秒間放置すると、お知らせ音(ピッピッピッ…)が鳴ります。 スタートキーを押してください。
- 炊き上がりまでの目安時間。(右ページ)

炊飯中 -----

終了音 ごはんをよくほぐす



●炊き上がりと同時に 保温を開始します。 (保温ランプ点灯)

ご注意

炊き上がった直後にふたを開けるときは、蒸気に気をつけてください。

使用後は、取消を押し、 差込プラグを抜く



を押す



抜く

6

保温について -

保温するときは

- ●底からすくいあげるように全体をほぐし、余分な水分を逃がす。
- ●保温中も時々ほぐす。
- ●少量のときは、なべ肌から離し、中央に盛る。(パサツキ防止)
- しゃもじを入れた状態にしない。(変色・においのおそれ)
- ●一旦冷めているごはんを保温しない。(腐敗のおそれ)

保温できないもの

- 12時間以上の保温。(黄変・乾燥のおそれ)
- ●発芽米や玄米、具や調味料が入っているごはん。(腐敗のおそれ)
- おかゆの長時間保温。(時間の経過とともにのり状になりやすい)



1カップ (米用計量カップ) = 180cc(mL)

炊きかたのポイントとご注意

無洗米

- ●お米にしっかり水を吸収させるために、底からよくかき混ぜてください。
- ●水を入れると、お米からでんぷん質が溶け出して白くにごり、沈殿して硬めに炊き上がったり、おこげができやすくなります。気になる場合は、1~2回水を替えてすすぎます。
- ●水温が25℃以上になると浸した無洗米の腐敗が早まります。夏場に予約炊飯をおこなう場合はよく洗い、予約時間を8時間以内にしてください。

白米急速

●少しおこげができたり、硬くなることがあります。 白米以外のお米、具や調味料の入るメニューには使わないでください。

発芽玄米 雑穀類

- ●炊ける分量は、白米を混ぜて1.0Lタイプは**最大4カップ**、1.8Lタイプは**最大7カップ**までです。玄米、発芽玄米は、少しおこげができることがあります。
- ●雑穀類だけでは、吹きこぼれますので炊飯しないでください。
- ●分量は、発芽玄米の商品パッケージに記載の内容をご覧ください。 (例) **発芽玄米**→ 白米2カップに対して発芽玄米1カップ[水位→3] ※お好みにより分量を加減してください。

白米の水位 に合わせる

- ●炊飯した後は、蒸気口が汚れやすいので、必ずお手入れしてください。
- ●水を多めにする場合は、必ず半目盛以内で加減してください。
- ●水に浮くような場合は、蒸気口がつまり、蒸気もれや変形・破損の原因になる ことがありますので、よく混ぜ、しばらく浸して沈んでから炊いてください。

● 炊飯できる量と炊き上がり目安時間

形名		白米·無洗米	白米急速	炊込み	発芽玄米	玄米	おかゆ	
		すしめじ	口小忌还	XXXX03	光 才 五不	五木	全がゆ	5分がゆ
KS-FA10	米量(カップ)	1~	5.5	1~4	1~4	1~4	0.5~1.5	0.5~1
K5-FATU	時間(分)	48~57	31~46	50~58	49~58	99~115	54~63	59~65
KS-FA18	米量(カップ)	2~	10	2~7	2~7	2~7	0.5~2.5	0.5~1.5
(KS-FA 10	時間(分)	50~60	33~49	52~62	54~62	100~117	48~66	48~66

※条件:電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減標準での目安の時間です。

※時間は、米や具の種類·量·室温·水加減·電圧で変わります。

■予約炊飯のしかた

何時間後に炊き上げたいのかを合わせます。 最大12時間後まで(1時間単位)合わせることができます。

▶ 5ページの「ごはんを炊く前に」の手順後に、次の操作をおこないます。

※取り消すときは**取消**キーを押します。

1 (予約)

を押して炊き上がりまでの時間を合わせる

伽 5時間後に炊き上げたいとき



- ●押すごとに、1時間単位で合わせることができます。 押し続けることもできます。(1~12時間)
- 表示部とスタートキーが点滅します。
- ●炊き上がりまでの残り時間を表示します。

5回押す



- ●何時間後に炊き上げたいのかを合わせます。
- ●予約時間を1時間にすると、すぐに炊飯が始まります。
 - ※「玄米」は炊き上がりまで約2時間かかります。 予約は、3時間以上に合わせてください。

う 白米のときは



を押す

白米以外のときは





- ●スタートキーを押し忘れると10秒後にお知らせ音(ビッピッピッ…)が鳴ります。スタートキーを押してください。
- ●表示部は、炊飯開始1時間前まで炊き上がり時間がカウントダウンし、 その後炊飯スタートします。

炊飯中

5時間後

終了音 ごはんをよくほぐす



お願い

- ●具や調味料が入るメニューは、予約炊飯をしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- 「無洗米」を夏場に予約炊飯する場合は、米をよく洗い、予約時間を 8時間以内にしてください。

水温が25℃以上になると、浸した無洗米の腐敗が早まります。

ごはんをもっおいしくするために

おいしいごはんは、炊飯器にまかせきり…になっていませんか? あなたのちょっとした心掛け、そしてほんの少しの愛情で おいしいごはんがいただけます。


お米の条件と保存

良い米で炊く

- ●精米日が新しい。
- ◆大きさがそろっている。
- ●表面の縦筋が浅い。


風通しの良い所に保存する

湿っぽくて、温かい場所は、避けます。 また、虫の予防にタカのツメを入れるとよいでしょう。



米は、「計量米びつ」ではなく、 付属の米用計量カップで計ります。 (1カップ(米用計量カップ)=約180mL)

※無洗米も付属の米用計量カップで 計りましょう。



付属の米用計量 カップを使用する

米の種類や好みで水加減

水位目盛を目安に、水平な場所でおこないます。 ただし水量を半目盛(1目盛りの半分)以上多くしすぎると 吹きこぼれることがあります。



手早く澄むまで洗う

ごはんの味は、米の洗いかたで大きく変わります。 米は、水をすぐ吸収します。すぐに水を替えて手早く洗いましょう。

※無洗米は洗米が不要ですが、おこげができたり、硬めに炊き上がる場合は、次回から1~2回水を替えてすすいでください。

炊き上がり後

30分以内にほぐす

炊き上がったら、できるだけ早くほぐします。 余分な水分が逃げ、ふっくらと仕上がります。

保温中もときどきほぐす

ときどきほぐします。少量のときは、なべ肌 から離し、中央に盛りましょう。

残ったら冷凍庫へ

残ってしまったら長時間(12時間以上)保温 せず、ラップに包んで冷凍庫へ。 食べる直前にレンジで温めます。

使ったらすぐお手入れ

汚れは放っておくと取れにくくなり、おいしく炊けない原因になります。



■お料理ノート

- 炊飯できる米の量は、メニューによって異なります。 7ペーシ
- 五目ごはんなどの炊込みごはんは、1.0Lタイプで最大4カップまで、1.8Lタイプで7カップまでです。
- ■具の量は、米の質量(重さ)の30~50%が適量です。(米1カップ=約150g) 水分の出る具(きのこ類・大根・貝など)を加えると軟らかめに、水分を吸収する具(豆類など)を 入れると硬めに仕上がります。お好みで水加減を調節してください。
- ●米と調味料を入れてから水位目盛までだし汁やスープを加え、底からよくかきまぜてください。 調味料が沈殿すると、うまく炊けないことがあります。
- ●具は小さめに切り、米の上にのせてください。

炊込みごはん

炊飯できる米の量 1.0 L (5.5合)タイプ : 1~4カップ 1.8 L(1 升)タイプ : 2~7カップ

五目ごはん



材料(4人分) ●白米……3カップ

●ごぼう………30g ●干ししいたけ………3枚 油あげ………1/2枚 ● こんにゃく…………… 7/2枚 ● こんにゃく………… 30g ● にんじん………… 30g ●とりもも肉……… 薄口しょうゆ…… 大さじ2 ●だし汁(目安)····· 約700mL

①ごぼうは、ささがきにして水にさらしてアクを

②干ししいたけはもどして石づきをとり、油あげ は熱湯で油抜きをし、こんにゃくは湯通しして それぞれ細切りにする。

③にんじんはせん切りにし、とり肉は細かく切る。

④内なべに洗った米と調味料を入れ 白米 の水 位目盛「3」までだし汁を入れて混ぜ、①②③ 炊 を米の上にのせる。

⑤ スタート を押す。 飯

⑥炊き上がれば、ほぐす。

おこわ

炊飯できる米の量 1.0 L (5.5合)タイプ : 1~4カップ 1.8 L(1升)タイプ: 2~6カップ

赤飯





材料(4人分)

● もち米……… 2カッブ ●白米 ··············] カップ ごま塩………………ぶま塩………

①もち米と白米はあわせて洗う。

②あずきはひと煮たちさせてゆで汁を捨て、再度 たっぷりの水でややかためにゆでる。 備

③あずきとゆで汁を別々にする。

④内なべに①の米を入れ(おこわ)の水位目盛[3]まで冷ましたあずきのゆで汁を入れ(足りなけ) れば水を足す)、よくかき混ぜたあと③のあず きをのせる。


炊

飯 ⑤ スタート を押す。

⑥炊き上がればほぐし、好みでごま塩をふる。

すしめし

炊飯できる米の量 1.0L(5.5合)タイプ : $1\sim5.5$ カップ 1.8L(1 + 1)9イプ : $2\sim10$ カップ



材料(4人分)

すしめし ● 白米 ……3カップ ●酒······大さじ1/2 合わせ酢 酢……70mL □ , 0.... 砂糖………大さじ2 1/2

【塩………… 小きじ1 1/2

全がゆ

①内なべに洗った米と酒を入れ(すしめし)の水位

目盛[3]まで水を入れてよく混ぜる。その上に 昆布をのせる。 炊

② スタート を押す。

③炊き上がれば昆布を取り出して、ごはんをすし 飯 桶に移し、合わせ酢をふりかけて切るようにし て混ぜる。

かゆ

1.0 L (5.5合)タイプ : 0.5~1.5カップ/0.5~1カップ 1.8 L (1 升)タイプ : 0.5~2.5カップ/0.5~1.5カップ 炊飯できる米の量 ※全がゆ/5分がゆ

全がゆ



メニュー 水位目盛 材料(4人分)

おかゆ

●白米 ………1カップ ●梅干し…………… 適量

炊飯時間

①内なべに洗った米を入れ「全がゆ」の水位目盛 [1] まで水を入れる。

炊 ② 欠飯/メニューを押しておかゆを選び、

スタートを押す。 飯

③炊き上がれば軽く混ぜる。

④器に盛り、塩・梅干しなどを加える。

• 5分がゆを炊くときは、5分がゆの水位目盛に合わせてください。 5分がゆは、全がゆに比べ重湯が多くやわらかい仕上がりとなります。

● 塩は炊き上がってから加えてください。炊飯時に加えると沈殿しうまく炊けないことがあります。

■お手入れ

必ず差込プラグをコンセントから抜き、 ⚠ 注意 冷めてからおこなってください。

お願いシンナー・ベンジン・磨き粉・金属たわし などは使わないでください。

本体全体…固くしぼったふきんで拭く。

は、毎回お手入れしましょう。



蒸気キャップ(蒸気口)

取りはずして流水で洗う。

差込プラグ・コード

ときはサンドペーパー

(600番前後)で磨く。

固くしぼったふきんで拭く。

ふた(金属面) 固くしぼったふきんで拭く。 (取りはずせません) 内なべ 台所用合成洗剤(中性)と スポンジで洗う。 温度センサー 固くしぼったふきんで拭く。 熱板 固くしぼったふきんで拭く。 異物がどうしても取れない

蒸気キャップのはずしかた

◀ 蒸気キャップに指をかけて



取り付けるときは

蒸気キャップの中央部を押さえ て確実に本体にはめ込む。


2 図のように持ち、 蒸気キャップの下側を左方 向に(約30°)回してはずす。

蒸気キャップ(下)



取り付けるときは

蒸気キャップ上側と下側の目印 (**■** と **)** か合わせてはめ込み、 右方向に回して確実に締める。



中にパッキンが入っていますの で、取り付けるときに忘れない ようにしてください。

■故障かな?

修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

			参照
	こんな場合	確認してください	ページ
炊 飯 中		 ●「付属の計量カップ」で量りましたか? ●十分に洗米をしましたか? ●水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか? ●蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか? ●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか? 	5 5 5 5·11
	●蒸気口以外から 蒸気がもれる	■蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに 異物が付いていませんか?	5·11 11
仕上がり	●硬い ●芯がある ●生煮えになる ● やわらかい	 ●「付属の米用計量カップ」で量りましたか? ●水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか? ●アルカリ度の強い水を使いませんでしたか? ●蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか? ●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか? 	5 5 4 5·11
	●焦げる	 ◆十分に洗米をしましたか? ◆水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか? ◆蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに 異物が付いていませんか? ※無洗米の場合は、おこげができやすくなります。 おこげがきついときは、次回から1~2回水を替えて すすいでください。 	5 5 11
保温中	●べとつく	 ●「付属の米用計量カップ」で量りましたか? ●水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか? ●蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか? ●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか? ●炊き上がってから30分以内にほぐしましたか? ●保温を12時間以上していませんか? ●冷めたごはんを保温しませんでしたか? ●差込プラグを抜きませんでしたか? 	5 4 5·11 11 7·9 7·9 7

	こんな場合	確認してください	参照 ページ
保	●乾燥する	■蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?	5·11
温中		■蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに 異物が付いていませんか?● 保温を12時間以上していませんか?	11
т	。 ? t- の中/叫-	● 蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていました	7.9
	ふたの内側に多量のつゆが付く	か?	5.11
	●におう	●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサー に異物が付いていませんか?	11
		 ●炊き上がってから30分以内にほぐしましたか? ●保温を12時間以上していませんか?	7·9 7·9
		↑冷めたごはんを保温しませんでしたか?● 差込プラグを抜きませんでしたか?	7
	- 	◆ 注及フラクを扱きよどがとしたが?	5
	●変色する	● アルカリ度の強い水を使いませんでしたか?	4
		■蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?	5.11
		●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに 異物が付いていませんか?	11
		炊き上がってから30分以内にほぐしましたか?保温を12時間以上していませんか?	7·9 7·9
		冷めたごはんを保温しませんでしたか?	7 9
		● 差込プラグを抜きませんでしたか?	
操作	●予約時間に 炊けない	● 予約を押した後、スタート を押しましたか?	8
·表示	●表示部に 「[゙゚]・「 /]または 「[゙]・「 [゚] を表示する	● 取消 を押しても表示が消えないときは、 「異常があった」お知らせです。 差込プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店 または、シャープ修理相談センターにご連絡ください。	15

こんな場合	故障ではありません	
製品からにおいがする	●使い始めは、プラスチックのにおいがすることがあります。	
「カチカチ」と音がする	●マイコンが火力を調整している音です。	
「ジュッジュッ」と音がする	● 内なべの外側に付着した水が沸騰する音です。 拭き取ってください。	
停電になった	●停電の長さにより、炊けないことがあります。	

■保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「持込修理」

「**故障かな?**」(12~13~)を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず差込プラグを抜いてください。 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(一体)

● **保証期間 …… お買いあげの日から1年間です**。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有 料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ジャー炊飯器の補修用性能部品を、製品の 製造打切後6年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。



長期で使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ◆ キーを押しても作動しないことがある。
- コードや差込プラグ、本体が異常に熱くなったり、こげ臭いにおいがする。
- 本体が変形している。
- ●熱板がひずんでいたり、内なべが変形している。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、使用を中止し、 差込プラグをコンセントから抜き、必ず > 販売店に点検を依頼してください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売 店にご相談ください。

左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度 たちましたら、安全のため点検をおすすめします。 点検費用については、販売店にご相談ください。

■仕様



「形 名 名	KS-FA10	KS-FA18	
定格電圧	100V		
定格周波数	50-60	Hz 共用	
定格消費電力 (炊飯時)	640W	850W	
外形寸法 (幅X奥行X高さ)	235×330×195(mm)	280×360×240(mm)	
質量	約2.7kg	約3.5kg	
最大炊飯容量(白米)	1.OL	1.8L	
区 分 名	F	Н	
蒸発水量	67.0g	68.1g	
年間消費電力量	91.9kWh/年	139.2kWh/年	
1回当たりの炊飯時消費電力量	178.7Wh	226.4Wh	
1時間当たりの保温時消費電力量	18.5Wh	23.9Wh	
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.11Wh	1.11Wh	
1時間当たりの待機時消費電力量	0.45Wh	0.45Wh	

● 差込プラグを差し込んだ状態では、取消状態でも電子回路を動作させる ため、電力を消費しており、本体の温度が若干上がります。

注記:1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米コース、1時間当たりの保温時消費電力量は白米コースの時の電力量です。

注記:実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

注記:年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。

(区分名も同法に基づいています)

注記:蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付 時間

□●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

受 付 時 間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511 06 - 6792 - 32		
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:40)		

補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) [但し、沖縄地区] は……*月曜~金曜: 9:00~17:40 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- ●大阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

島 サービスセンター: 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

●那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1



北海道地区

幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765 〒114-0013 北区東田端2-13-17 摩 サービスセンター : 042 - 548 - 1391
- 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17 葉 サービスセンター : 047 - 368 - 4766
- 浜 サービスセンター : 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

〒270-2231 松戸市稔台6-6-1

岡 サービスセンター : 054 - 344 - 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1

● 名古屋 サービスセンター : 052 - 332 - 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.09)



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

使用方法・お買い物相談 など

🔯 0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書15ページをご覧ください。

受付 時間 (年末年始を除く) ●日曜・祝日:9:00~17:00

₹修理のご相談 など

多理相談センター】(沖縄地区を除く)



0570 -02

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 ■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、

取扱説明書15ページをご覧ください。 受付 時間 (年末年始を除く)

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号